

# UWAGA ZIMA!

## Opróżnianie ekspresów z wody na czas transportu:

### 1. CS 100 – „stara wersja” – nr fabryczny rozpoczynający się od „0”:

- Ekspres w stanie oczekiwania (Standby) – przycisk włącznika na płycie czołowej podświetlony na stałe na czerwono (ew. poczekać aż przestanie migać).
- Opróżnić zbiornik z wody
- Wcisnąć i przytrzymać przez minimum 5 sek. **oba przyciski gorącej wody** – programowany i plus oraz przycisk **Espresso** (środkowy na głowicy)

***W efekcie tego działania:** przyciski na głowicy migają na czerwono, przez kilkanaście sekund pracuje pompa, usuwając mechanicznie pozostałości wody z systemu, po czym resztki wody odparowywane są poprzez element grzejny. Gdy przyciski przestaną migać – proces jest zakończony.*

### 2. CS 220 - „stara wersja” – nr fabryczny rozpoczynający się od „0”:

- Ekspres w stanie oczekiwania (Standby) – przycisk włącznika na płycie czołowej podświetlony na stałe na czerwono (ew. poczekać aż przestanie migać).
- Opróżnić zbiorniki z wody
- Wcisnąć i przytrzymać przez minimum 5 sek. **oba przyciski gorącej wody** – programowany i plus oraz przycisk **Espresso** (środkowy) – **na lewej głowicy**

***Efekt opróżniania: jak wyżej.***

### 3. CS 100 – „nowa wersja” - nr fabryczny rozpoczynający się od „1”:

- Ekspres w stanie pracy (gotowości do przygotowania kawy) – przyciski filiżanek na głowicy podświetlone na biało.
- Opróżnić zbiornik z wody
- Wcisnąć w podanej kolejności i przytrzymać razem przez minimum 5 sek.:
  - Przycisk **M**
  - Przycisk **Ristretto** (najmniejsza filiżanka – z lewej strony)
  - Przycisk **PLUS** od gorącej wody

***Efekt opróżniania: jak wyżej. Uwaga:**, jeżeli inny efekt, np. uruchomienie płukania – powtórzyć próbę, skracając przerwy pomiędzy kolejnymi przyciskami.*

### 4. CS 220 - „nowa wersja” - nr fabryczny rozpoczynający się od „1”:

- Ekspres w stanie pracy (gotowości do przygotowania kawy) – przyciski filiżanek na głowicach podświetlone na biało.
- Opróżnić zbiorniki z wody
- Wcisnąć i przytrzymać przez minimum 5 sek. **oba przyciski gorącej wody** – programowany i plus oraz przycisk **Espresso** (środkowy) – **na prawej głowicy**

### 5. ZENIUS

- Wyłączyć ekspres
- Opróżnić zbiornik z wody i zamknąć głowicę (opuszczając dźwignię do dołu)
- Wcisnąć i przytrzymać przyciski **Espresso** (środkowy) i **gorącej wody**  
Przy wciśniętych przyciskach włączyć ekspres i zwolnić przyciski

***W efekcie opróżniania:** Przyciski Espresso i gorącej wody migają na czerwono przez cały czas trybu opróżniania. Przez ok. pół minuty pracuje pompa, usuwając mechanicznie pozostałości wody z systemu, po czym przez kilka minut resztki wody odparowywane są poprzez element grzejny. Gdy przyciski przestaną migać – ekspres wyłączy się. Proces opróżniania jest zakończony.*